

ENG Heating pot

CZ Hrncík ohřívací

SK Hrnec ohrievací



Heating pot

The practical travel heating pot with a volume of 1.9 L with dimensions of 185 x 80 mm (total dimensions 350 x 190 x 185 mm) will ensure heating of food on the road, in camps and other places.

The inner part of the pot has a non-stick surface, thanks to which it can be easily cleaned and prevents food from burning. From the outside, we can mention the multi-part handle, which ensures comfortable handling and protects your hands from high temperatures. Stability is ensured by means of 4 legs equipped with rubber sleeves, which absorb even slight shocks.

The pot is supplied including a lid made of tempered glass, in addition it is equipped with a metal frame and a large handle for easy handling. The cover is additionally equipped with a ventilation hole.

Power supply is solved by a plug into a car cigarette lighter for 12V, using a cable length of 130 cm.

The pot offers a high power of 165W, to protect the device is equipped with a 20A fuse, which can be easily replaced.

Before use

- Read the enclosed instructions for use carefully before use.
- Wash the lid and the inside of the pot thoroughly before starting the appliance.
- The appliance is intended for heating food, not for cooking.

Using pot

- Place the pot on a smooth and level surface.
- Plug the cable into a 12V car cigarette lighter socket. Do not switch the device on when empty.
- Use only plastic or wooden tools for mixing to avoid damaging the non-stick surface.
- The pot heats the food, according to the amount, in the order of tens of minutes.
- After use, heat the food, unplug the pot from the 12V socket.

Cleaning equipment

- Only clean the device when it is out of operation, with the cable unplugged from the 12V socket.
- Do not use wires or other abrasives for cleaning, as this will damage the surface.

Fuse replacement

- The device is equipped with a 20 A fuse in a fuse box on the power cord. If the fuse is damaged, it can be replaced after opening the fuse box.

Warning

- Do not touch the hot parts of the pot.
- Do not leave the cable closed during use to save space, the cable must be loose.
- Do not switch on the device if the cable is damaged. Check the cable regularly.
- Never wrap the cord around the pot, it could be damaged.
- To protect against electricity, do not immerse the appliance, cable or plug in water.
- If children are near the device, always be close and guard the device.
- To wash the device, always disconnect it from the 12V supply.
- Never use the device for purposes other than those for which it is intended.
- Never connect the device to 230V.
- Only place the device on a flat surface.
- Do not use outdoors.
- Do not let the appliance cord hang loosely, and do not place it on a hot surface.
- Only switch on the device with the vehicle running to avoid over-discharging the battery.
- The pot is intended for heating food and pre-prepared meals, not for cooking.

Hrniec ohřívací

Praktický cestovní ohřívací hrniec s objemem 1,9 L s rozměry 185 x 80 mm (celkové rozměry 350 x 190 x 185 mm), zabezpečí ohřívání pokrmů na cestách, v kempech a na dalších místech.

Vnitřní část hrnce je opatřena nepřilnavým povrchem, díky kterému lze snadno čistit a zamezuje připalování pokrmů. Z vnější strany lze zmínit vícedílnou rukojeť, která zajišťuje pohodlnou manipulaci a chrání Vaše ruce před vysokými teplotami. Stabilita je zajištěna pomocí 4 nožiček opatřených gumovými návleky, které absorbují i mírné otřesy.

Hrniec je dodáván včetně pokličky zhotovené z tvrzeného skla, navíc je opatřena kovovým rámem a rozměrným madlem pro snadnou manipulaci. Poklička je navíc opatřena větracím otvorem.

Napájení je řešeno zástrčkou do autozapalovače na 12V, pomocí kabelu délky 130 cm.

Hrniec nabízí vysoký výkon 165W, pro ochranu zařízení je opatřen 20A pojistkou, kterou lze snadno vyměnit.

Před použitím

- Před použitím důkladně pročtěte přiložený návod k použití.
- Důkladně omyjte pokličku a vnitřek hrnce před spuštěním zařízení.
- Zařízení je určeno pro ohřev potravin, nikoliv k vaření.

Použití

- Položte hrniec na hladký a rovný povrch.
- Zapojte kabel do zásuvky autozapalovače 12V. Nezapínejte přístroj, pokud je prázdný.
- Pro míchání použijte pouze plastové, nebo dřevěné nástroje, aby nedošlo k poškození nepřilnavého povrchu.
- Hrniec ohřeje potraviny, podle množství, v řádu desítek minut.
- Po použití, ohřátí potravin, odpojte hrniec ze zásuvky 12V.

Čištění zařízení

- Zařízení čistěte pouze pokud je mimo provoz, s kabelem vytaženým ze zásuvky 12V.
- Nepoužívejte drátěnky, ani jiné brusivo pro čištění, to by mělo za následek poškození povrchu.

Výměna pojistky

- Zařízení je opatřené 20 A pojistkou v pojistkovém pouzdře na napájecím kabelu. Pokud je pojistka poničená je možná její výměna po otevření pojistkového pouzdra.

Upozornění

- Nedoťkejte se horkých částí hrnce.
- Nenechávejte kabel při použití sepnutý pro úsporu místa, kabel musí být volný.
- Nezapínejte zařízení pokud je kabel poškozený. Kabel pravidelně kontrolujte.
- Nikdy neomotávejte kabel okolo hrnce, mohl by se poničit.
- Pro ochranu před elektřinou, neponožte zařízení, kabel, ani zástrčku do vody.
- Pokud se poblíž zařízení pohybují děti, vždy buďte poblíž a zařízení hlídejte.
- Pro umytí zařízení, jej vždy odpojte od přívodu 12V.
- Nikdy zařízení nepoužívejte pro jiné účely, než k jakým je zařízení určeno.
- Zařízení nikdy nepřipojujte k 230V.
- Zařízení umísťujte pouze na rovný povrch.
- Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
- Nenechávejte kabel zařízení volně viset, a nepokládejte jej na horký povrch.
- Zařízení zapínejte pouze s nastartovaným vozem, aby nedošlo k nadměrnému vybití akumulátoru.
- Hrniec je určený k ohřevu potravin a předem připravených pokrmů, nikoliv k vaření.

Hrnec ohrievací

Praktický cestovný ohrievací hrniec s objemom 1,9 L s rozmermi 185 x 80 mm (celkové rozmery 350 x 190 x 185 mm), zabezpečí ohrievanie pokrmov na cestách, v kempoch a na ďalších miestach.

Vnútrná časť hrnca je opatrená nepríhnavým povrchom, vďaka ktorému možno ľahko čistiť a zamedzuje prípaľovanie pokrmov. Z vonkajšej strany možno spomenúť viacdielnu rukoväť, ktorá zaistí pohodlnú manipuláciu a chráni Vaše ruky pred vysokými teplotami. Stabilita je zabezpečená pomocou 4 nožičiek opatrených gumovými návkami, ktoré absorbujú aj mierne otrasy.

Hrnec je dodávaný vrátane pokrievky zhotovenej z tvrdeného skla, navyše je vybavená kovovým rámom a rozmerným madlom pre jednoduchú manipuláciu. Pokrievka je navyše vybavená vetracím otvorom.

Napájanie je riešené zástrčkou do autozapaľovača na 12V, pomocou kábla dĺžky 130 cm.

Hrnec ponúka vysoký výkon 165W, pre ochranu zariadenia je opatrený 20A poistkou, ktorú možno ľahko vymeniť.

Pred použitím

- Pred použitím použítím dôkladne prečítajte priložený návod na použitie.
- Dôkladne umyte pokrievku a vnútro hrnca pred spustením zariadenia.
- Zariadenie je určené pre ohrev potravín, nie k vareniu.

Použitie

- Položte hrniec na hladký a rovný povrch.
- Zapojte kábel do zásuvky autozapaľovača 12V. Nezapínajte prístroj, ak je prázdny.
- Na miešanie používajte len plastové, alebo drevené nástroje, aby nedošlo k poškodeniu nepríhnavého povrchu.
- Hrnec ohreje potraviny, podľa množstva, v poriadku desiatok minút.
- Po použití, ohriati potravín, odpojte hrniec zo zásuvky 12V.

Čistenie zariadenia

- Zariadenie čistite iba ak je mimo prevádzky, s káblom vytiahnutým zo zásuvky 12V.
- Nepoužívajte drôtenky, ani iné brusivo pre čistenie, to by malo za následok poškodenie povrchu.

Výmena poistky

- Zariadenie je vybavené 20 A poistkou v poistkovom puzdre na napájacom kábli. Ak je poistka poničená je možná jej výmena po otvorení poistkového puzdra.

Upozornenie

- Nedotýkajte sa horúcich častí hrnca.
- Nenechávať kábel pri použití zopnutý pre úsporu miesta, kábel musí byť voľný.
- Nezapínajte zariadenie ak je kábel poškodený. Kábel pravidelne kontrolujte.
- Nikdy neomotávajte kábel okolo hrnca, mohol by sa poničiť.
- Pre ochranu pred elektrinou, neponárajte zariadenie, kábel, ani zástrčku do vody.
- Ak sa v blízkosti zariadenia pohybujú deti, vždy buďte blízko a zariadenia strážte.
- Pre umytie zariadenia, ho vždy odpojte od prívodu 12V.
- Nikdy zariadenie nepoužívajte na iné účely, než na aké je zariadenie určené.
- Zariadenie nikdy nepripájajte k 230V.
- Zariadenie umiestňujte iba na rovný povrch.
- Nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.
- Nenechávajte kábel zariadenia voľne visieť, a nekladte ho na horúci povrch.
- Zariadenie zapínajte iba s naštartovaným vozidlom, aby nedošlo k nadmernému vybitiu akumulátora.
- Hrnec je určený k ohrevu potravín a vopred pripravených pokrmov, nie na varenie.

Technical data / Technická data / Technické údaje

Input / Napájení / Napájanie	12 V=
Power / Příkon / Príkon	12 A
Wattage / Výkon / Výkon	165 W
Fuse / Pojistka / Pojistka	20 A
Cable / Kabel / Kábl	130 cm
Volume / Objem / Objem	1,9 liter
Pot / Hrnc / Hrnec	185 x 80 cm





www.compass.cz

Compass CZ s.r.o., Pražská 17 - 250 81 - Nehvizdy, CZ
e-mail: info@compass.cz