

DFS-GF07

Přenosný DFS-GF07 Mini GSM Tracker lokátor pozice

Návod k použití

1. Zařízení zjišťuje polohu GPS a ukládá ji či odesílá pro další zpracování.
2. Pro určení polohy jsou použity technologie GSM a internetová geolokace. Tracker nepoužívá pro zjištění polohy GPS družice. Na aktuální poloze lokátoru vůči GSM připojovacím bodům a specifikách datového připojení je odvislá přesnost určení polohy tohoto lokátoru. Přesnost se může pohybovat od několika desítek metrů až do cca 500 – 1000m dle aktuálních podmínek.
3. Zařízení při zjištění polohy a komunikaci využívá prostředky vašeho poskytovatele GSM a tento poskytovatel uplatňuje poplatky za použití prostředků SMS, hlasového volání a datového připojení.
5. Zařízení obsahuje magnet pro pohodlné a jednoduché upevnění.
6. Zařízení se automaticky zapne po připojení zdroje elektřiny pro nabíjení.
8. Zařízení používá pro zprostředkování odkazu na Google mapu portál <http://gpsui.net/>.
9. Pokud název nalezené pozice obsahuje české znaky s diakritikou, tyto znaky nebudou zobrazeny v odpovědní SMS korektně. Odkaz na mapu je korektní vždy.



Použití

- 1. Příprava:** aktivní SIM karta a TF karta
- 2. Vložte** SIM kartu a TF kartu. Zařízení se automaticky zapne.
- 3. Kontrolka** sítě – normální provoz. Kontrolka bliká – nízký stav baterie.
- 4. Nastavení telefonního čísla pro ovládání:** Zašlete SMS zprávu obsahující text **000** na telefonní číslo SIM karty lokátoru. Lokátor odpoví zprávou: **The set; Binding + master number**
- 5. Nahrávání:** Zašlete SMS zprávu s textem **555** do lokátoru. Lokátor odpoví: **Snd; recording started.**
- 6. Zpětné hlasové volání:** zašlete do lokátoru SMS zprávu s textem **666**. Lokátor odpoví DT; has been successfully set sound monitor, alarm telephone callback. Pokud bude zaznamenaný zvuk hlasitý více než 40 dB, vyhledávací poplach automaticky zavolá předem nastavené telefonní číslo.
- 7. Dotaz na GPS:** Zašlete do lokátoru SMS zprávu s textem **777**. Lokátor zašle zpět **lokaci a link na Google Maps**.
- 8. Zavoláním** na telefonní číslo lokátoru aktivujete funkci **audio odposlechu**.
- 9. Přístup k gpsui.net:** zašlete do lokátoru SMS zprávu s textem **102**. Lokátor zašle zpět **login a heslo**.
- 10. Smazání obsahu TF karty:** zašlete do lokátoru SMS zprávu s textem: **445**. Odpověď: **TF, clean up the success, the current can have capacity**
- 11. Status:** zašlete do lokátoru SMS zprávu s textem **888**. Informace: **Host all the features on or off battery capacity binding number, signal strength, frequency startup, GPRS TF card capacity, ...).**
- 12. Restart:** zašlete do lokátoru SMS zprávu s textem **999**. Lokátor provede **restart** během cca 1 minuty.
- 13. Vypnutí:** zašlete do lokátoru SMS zprávu s textem **444**. Lokátor odpoví: **Reset; all tasks have been cancelled.**

Po provedení každého dotazu zařízení odešle zpět stav kapacity baterie.

Specifikace

1. Rozměry: 3.5 cm x 2.0 cm x 1.4 cm
2. Napájení: 5V, USB
3. Bateria: 3.7 V 400 mAh Li - ion '
4. Kapacita Standby: 12 dní. Kapacita v provozu: 4 – 6 dní
5. SD karta
6. Hovor: 150-180 minut
7. Format: GSM/GPRS
8. Skladovací teplota: - 40 ° C to + 85 ° C
9. Pracovní teplota: - 20 ° C to + 55 ° C
10. Vlhkost: 5% - 95% (bez kondenzace)
11. GPRS: Upload60, TCP/IP
12. Napětí: 3.4-4.2 V DC
13. Standby proud: 2.5 mA
14. Základní proud 30mA
15. Spotřeba při hovoru: 150 mA
16. Prodleva sejmutí pozice cca 25s
17. GSM 850/900/1800/1900 MHZ

Řešení problémů

1. Zařízení nekomunikuje

Vložte SIM kartu pro zapnutí.

2. Nelze ukládat na TF kartu

Naformátujte kartu.

3. Zařízení se nenabíjí

Zkontrolujte nabíjení pomocí jakéhokoli dotazu odeslaného do zařízení.

Upozornění

Lokátor pravidelně nabíjejte i když jej nepoužíváte, pro prevenci ztráty kapacity baterie. Nevybíjejte dlouhodobě zařízení pod 5% kapacity baterie.