

Montážní návod a návod k obsluze pro flexibilní neony

22052-V2 - LED flexibilní LED neony Multicolor, 4-dílný set, 2x cca 120 cm a 2x cca 90 cm + dálkový ovladač

Instalace:

Veškerou elektroinstalaci na vozidle svěřte odborně vyškolenému autoelektrikáři!

1. Odpojte (-) mínus pól baterie.
2. Vyhledejte vhodné místo pro upevnění neonů.
3. Neony můžete nalepit oboustrannou lepící páskou, dodatečně zajistěte stahovacími páskami, nebo jiným odpovídajícím způsobem.
4. Řídící jednotka má zabudovaný mikrofon pro hudební módy, umístěte ji proto do interiéru vozu
5. Spojte červený vyvedený kabel (+), který je z řídicí jednotky vyveden na dvoulince s pojistkami vašeho vozidla, přitom dbejte specifikace návodu použití k vozidlu, případně konzultujte s odborně vyškoleným autoelektrikářem.
6. Spojte černý (případně černo červený) kabel (-), který je vyveden s karoserií, případně s jiným bodem s pólem (-). Dbejte na to, aby byl spoj na karoserii dobře očištěn a nebyl zalakován. Případně konzultujte s odborně vyškoleným autoelektrikářem.
7. Důkladně upevněte el. rozvody kabeláže.
8. Zapojte znovu (-) mínus pól baterie a vyzkoušejte funkci. Neony musíte zapnout tlačítkem na dálkovém ovladači. Pokud se neony nerozsvítí, opět odpojte (-) minus pól baterie a zkontrolujte rozvody a připojení.

Upozornění: V případě vrtání otvorů do karoserie pro upevnění prosím dodržujte bezpečnost při práci. Při vrtání dbejte na místa vývrtů, vyhněte se místům v oblasti palivové nádrže, kabelových svazků atd. Tyto práce doporučujeme svěřit odborné dílně.

Neony ani kabelové rozvody neupevňujte na nebo v blízkosti:

- rozvodu paliva, brzdového vedení
- rozvodu výfukových plynů, výfuku
- pohyblivých dílů

Ovládání:

Neony se ovládají výhradně přiloženým dálkovým ovladačem. Každé tlačítko má svou funkci:

V horní řadě se nachází tlačítka pro ovládání intenzity a tlačítko ON a OFF (zapnutí a vypnutí)

V dalších dvou řadách jsou ovladače pro volbu barvy svícení, každé tlačítko je barevně označeno

V spodních dvou řadách se přepínají režimy

Bezpečnostní upozornění:

- Neony vypněte vždy u čerpacích stanic a při tankování paliva
- V pravidelných intervalech kontrolujte elektrické rozvody neonů, zda nejsou poškozené, případně je vyměňte
- Při špatných klimatických podmínkách (teploty pod bodem mrazu, sníh, náledí, posyp solí) neony demontujte, abyste zabránili jejich poškození.

Světelné neony nejsou schváleny pro provoz na veřejných komunikacích ČR. Jsou určeny pro show cars a pro účely show mimo veřejné komunikace. Nezapínejte je proto za jízdy po veřejných komunikacích.