

Zboží číslo: 240000 - Autovysavač

Popis

1. Přívod vzduchu
2. Prachový box
3. Odstředivý filtr
4. Pojistné tlačítko prachového boxu
5. ON / OFF přepínač
6. Napájecí kabel
7. Napájecí zástrčka
8. Hubice na malé štěrbin
9. Nástavec s kartáčkem
10. LED světlo



Bezpečnostní instrukce 1

Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny! Budete tak předcházet úrazům a škodám. Pozorně si přečtěte tento návod před použitím vysavače. Tento model je určen pouze pro suché čištění. Nepoužívejte jej na vodu nebo jiné tekutiny. Neponořujte do vody. Nepoužívejte vysavač u hořlavých nebo výbušných kapalin (benzín, čisticí, parfém, atd.). Nevysávejte cigarety, zápalky nebo horký popel. Tento spotřebič není určen pro děti nebo nemohoucí osoby bez dozoru. Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je zapnutý. Nepoužívejte vysavač, pokud jsou blokovány některé z jeho otvorů. Vyčistěte prachové filtry od vlasů a jiných věcí, které brání normálnímu vzduchu. Nepoužívejte bez filtrů. Chcete-li odpojit spotřebič netahejte za kabel, vždy zabírejte za konektor, který je vložen do zapalovače v autě. Při používání se ujistěte, že kabel není přivřen mezi dveře nebo okna. Nepoužívejte spotřebič pokud je poškozený. Vždy odpojte vysavač po použití, při čištění a při výměně trysek. Uchovávejte mimo dosah dětí, před použitím zkontrolujte, zda není vysavač nebo příslušenství poškozené.

Bezpečnostní instrukce 2

Přístroj by měl být napájen z auta v palubním systému, napájení 12V s uzemněným mínus kontaktem. Nepřipojujte k napětí s uzemněným plus kontaktem nebo k jinému napětí. V zástrčce u napájecího kabelu je umístěna 10A nožová tepelná pojistka pro ochranu před zkratem. Chcete-li pojistku vyměnit, odšroubujte víčko zástrčky, vyměňte pojistku a víčko zpět našroubujte.

Využití vysavače - Nezapomeňte!

Nejlepších výsledků lze dosáhnout pouze tehdy, když je filtr čistý a prach-box je prázdný. Před použitím se ujistěte, že je filtr v prachovém boxu. Nepoužívejte vysavač déle než 30 minut, protože by mohla být snížena kvalita autobaterie. Uvolněte napájecí kabel a vložte zástrčku do autozapalovače. Vyberte a připojte požadovaný nástavec na přívod vzduchu. Zapněte vysavač přepínačem ON/OFF. Vypněte vysavač přepínačem ON/OFF a vyjměte zástrčku ze zapalovače v autě. Odstraňte smet a prach z prachového boxu.

Odstranění prachu a jiných nečistot

Doporučujeme odstranit nečistoty a prach po každém čištění vozu. Vypněte vysavač přepínačem ON/OFF a vyjměte zástrčku ze zapalovače v autě. Držte vysavač za držadlo prachovým boxem směrem dolů. Stiskněte pojistné tlačítko prachové nádoby a oddělte prachový box. Vyjměte filtr z prachového boxu. Z prachového boxu odstraňte odpadky a prach. *Upozornění: Nemyjte prachovou nádobu vodou, pouze očistěte.* Sundejte a vyčistěte filtr od nečistot. Vložte filtr zpět do prachového boxu.

Čištění filtru

Filtr můžete čistit vícekrát do roka, je určen pro vícenásobné čištění. V případě potřeby jej můžete měnit. Uvolněte prachový box a vyjměte filtr. Vyčistěte filtr od prachu a omyjte teplou vodou. Filtr před vložením do prachové nádoby osušte. *Upozornění: Nemyjte filtr v myčce na nádobí. Nesušte filtr vysoušečem vlasů nebo jiným ohřívacím spotřebičem.*

Technické parametry

- Napájení: DC – 12V
Spotřeba energie: 138W
Délka kabelu: 3,6m

Výhradní dovozce CZ: Vaněk autodíly s.ro. , Na Panském 220/8, 40332 Povrly, Tel.:730892455, IČO:03029280